

Lettura Contatore Modelli:

163 - 211



1° Premere il tasto "**Conferma**" sulla parte sinistra della tastiera.



2° Premere il tasto [▲] o [▼] fino a selezionare "**Pagine Totali**", quindi premere [OK].

