

Letture Contatore Modelli:

C3350 – C3850



- 1° Premere il tasto **"Menu"**.
- 2° Ora premere **"Utilità"**.
- 3° Premere **"Impostazioni Utilità"**.
- 4° Premere **"Impostazioni Stampante"**.
- 5° Ora premere **"Stampa Rapporti"**.
- 6° Ora premere **"Lista del contat."**.
- 7° Selezionare la scritta **"Stampa"** e premere **"OK"**.



KONICA MINOLTA

Tecnocopia Sagl
Via Cantonale 41 - Casella Postale 567 - 6814 Lamone
Tel. 091 967 12 51/52 Fax. 091 966 78 73
www.tecnocopia.ch info@tecnocopia.ch
N° IVA 187 723

Lista del contat.

P 1
 12/06/2014 14:21
 Num. di serie A4Y4021006958
 TC:00000010

N° fax centro servizi			
Nome macch.	KM_C3350		
Total	00000010	Contatore doppio tot.	00000000
Conteggio fogli	00000010		

Copia		Total	Form.gran
	Total	0000010	0000000
	Cop. ton.(Bk)	0000009	0000000
	Colore pieno	0000001 [6]	0000000
Stampante		Total	Form.gran
	Total	0000000	0000000
	Cop. ton.(Bk)	0000000	0000000
	Colore pieno	0000000 [7]	0000000
Total (Copiare e stampare)			
	Total	0000010	
	Cop. ton.(Bk)	0000009 [1]	
	Colore pieno	0000001 [3]	

Fax/Scansione		Total	
	Cop. ton.(Bk)	0000000 [2]	
	TX Fax	00000000	
	RX Fax	00000000	

Total		00000010
Cop. ton.(Bk)	[1]+[2]	00000009
Colore pieno	Copia	0000001
	Stampante	0000000

SOMMA COLORE

(Copia + Stampante)