

Lettura Contatore Modelli:

C3110



- 1° Premere la freccia "[▼]" fino a visualizzare "Utilità".
- 2° Premere il tasto "Select".
- 3° Sempre con la freccia "[▼]" selezioniamo "Impostazioni Utilità".
- 4° Premere il tasto "Select".
- 5° Ora con la freccia verso il basso spostiamoci fino a "Impostazioni Stampanti".
- 6° Premere il tasto "Select".
- 7° Sempre con la freccia rivolta verso il basso evidenziamo "Stampa rapporti".
- 8° Premere il tasto "Select".
- 9° A questo punto spostiamoci fino a visualizzare "Lista del Contatore".
- 10° Premere due volte il tasto "Select".

TECNOCOPIA *Sagl*

Nome macch.	KM C3110		
Total	00000036	Contatore doppio tot.	00000002
Conteggio fogli	00000034		
Copia		Total	Form.gran
	Total	0000027	0000000
	Cop. ton.(Bk)	0000025	0000000
	Colore pieno	0000002 [6]	0000000
Stampante		Total	Form.gran
	Total	0000009	0000000
	Cop. ton.(Bk)	0000000	0000000
	Colore pieno	0000009 [7]	0000000
Total (Copiare e stampare)	Total	0000036	
	Cop. ton.(Bk)	0000025 [1]	
	Colore pieno	0000011 [3]	
fax/Scansione		Total	
	Cop. ton.(Bk)	0000000	[2]
	TX Fax	0000000	
	RX Fax	0000000	
Total		00000036	
Cop. ton.(Bk) [1]+[2]		0000025	
Colore pieno	Stampante [7]	0000009	
	Copia [6]	0000002	

SOMMA
BIANCO E NERO

SOMMA COLORE
COPIA + STAMPA



KONICA MINOLTA

Tecnocopia Sagl
Via Cantonale 41 - Casella Postale 567 - 6814 Lamone
Tel. 091 967 12 51/52 Fax. 091 966 78 73
www.tecnocopia.ch info@tecnocopia.ch
N° IVA 187 723